


SONIC FRYER

제품 사용 설명서



조작부 명칭



사용방법

1 전원 연결하기

전원을 연결합니다.

2 전원 버튼 누르기

온도에는 OFF가, 시간에는 00이 표시됩니다.

3 시작 버튼 누르기

온도 화면에는 현재 온도가 표시됩니다.

시간 화면에는 작동 시간이 표시됩니다.

4 온도 조절하기[UP / DN 버튼]

온도는 25도부터 200도까지 조절할 수 있습니다.

조리하는 튀김에 따른 적정 온도를 설정합니다.

210도 이상으로 올리면 E5 에러가 뜨고, 히터가 자동으로 멈춥니다.

5 타이머 설정하기[타이머 버튼]

설정된 시간이 지나면 부저가 울립니다.

온도와 시간 설정이 된 상태(3~4번 단계)에서 타이머 버튼을 누르세요

0시부터 99시간까지 설정할 수 있습니다.

UP / DN 버튼으로 시간을 조절합니다.

6 에러 표시 안내

E3 기름 온도 센서 이상

E4 과열 온도 세션 이상

E5 온도 210도 이상 과열

각부 명칭



사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고, 제품을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 주의사항을 여러가지 그림으로 알기 쉽게 나타내었습니다.

꼭 아래의 표시와 내용을 잘 이해한 후 설명서를 읽어 주세요.



경고

지시사항을 준수하지 않을 경우
심각한 부상이나 중상이 발생할 수 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않으면
경미한 부상이나 제품 손상이 발생할 수 있습니다



- ▶ 어린이 접근, 조작금지
 - 어린이가 만지거나 조작하지 않도록 주의해 주시기 바랍니다. 화재나 화상의 위험이 있으니 안전에 유의하시기 바랍니다.
- ▶ 전기사고 예방
 - 인체에 미세한 누설 전류가 느껴질 경우, 누전차단기를 내리신 후 고객 상담 센터로 연락하셔야 합니다. 계속 가동하시면 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 다른 용도로 사용은 위험
 - 요리 외의 용도(빨래 건조, 난방 등)로는 사용하지면 안 됩니다. 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 외출시 반드시 가동정지
 - 외출이나 휴식 시, 또는 사용 후에는 반드시 제품을 가동 중지시키고 차단기 위치를 OFF합니다. 과열로 인한 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 유조 내부에 물 또는 기름을 장시간 방치금지
 - 장시간 기름을 채워 두면 산화로 인해 요리 시 품질이 저하되어 원하는 맛으로 조리할 수 없습니다.
 - 장시간 물을 넣어 두면 유조 내부에 부식이 발생할 수 있습니다.
- ▶ 분해, 수리, 개조 금지
 - 절대로 분해, 수리, 개조하시면 안 됩니다.
 - 이상 작동으로 인한 감전, 상해, 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 비 전문가 제품 설치 금지 및 관련법 준수
 - 제품설치시 전기설비는 유자격자 및 업체가 설치해야 합니다.
 - 임의로 전기 연결시 화재 또는 제품의 고장 원인이 되며, 이에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
 - 전원 및 접지, 케이블 공사에 대하여 관련 법규를 준수하여 시공하시기 바랍니다.
- ▶ 기기 아래에 물건 쌓기 금지
 - 기기 아래에 기름통, 박스 등을 적재하시면 안 됩니다.
 - 습기가 많은 물건은 기계 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ▶ 고온의 기름에 얼음 또는 물 투입금지
 - 유조에 얼음이나 물을 투입시 기름이 튀거나 끓어올라서 화상의 위험이 있습니다.
- ▶ 가연성 물지 접근금지
 - 가연성 물질은 제품옆에 두시면 안 됩니다.
 - 고온의 기름에 의해 화재나 폭발의 위험이 있습니다.
- ▶ 바닥이 단단한 곳에 설치
 - 제품은 바닥이 단단곳에 설치해야 합니다.
 - 화재나 상해의 위험이 있습니다.
 - 차량, 선박 등 움직이는 곳에는 제품이 흔들려 화재나 화상의 원인이 발생할 수 있습니다.



- ▶ 폐유 배유시 나누어서 이동(배유탱크 사용시)
 - 1회로 배유할 경우 운반시 인체에 무리가 갈 수 있으므로 반드시 2회에 나누어서 배유시켜주시기 바랍니다.
- ▶ 후드에 종이상자, 행주, 수건 등 방치 금지
 - 조리시에 떨어져서 기름이 튀어 화상 또는 화재의 원인이 됩니다.
- ▶ 폐유 배유 작업시 화상주의
 - 배유하기전에 반드시 가동 주지를 하신 후 배유를 시켜야 합니다. 화재 및 제품손상의 원인이 됩니다.
 - 배유 손잡이를 반드시 끝까지 돌려 주시기 바랍니다.
 - 배유시 배유 손잡이를 천천히 돌려야 하며, 급하게 배유 손잡이를 돌릴 경우 기름이 튀어 화상의 위험이 있습니다.
- ▶ 요리 중 항시 관찰
 - 요리중에는 절대로 잠들거나 자리를 비우시면, 안됩니다.
 - 과열에 의한 제품 손상이나 화재의 위험이 있습니다.
- ▶ 폐유 배유전에 관찰사항
 - 배유를 할 경우 제품 밑면에 폐유탱크 또는 정제기가 있는지 확인 후 배유시켜야 합니다.
- ▶ 신체 화상주의
 - 요리시 바스켓을 흔들거나 요리물의 기름제거시 손이나 신체의 일부가 튀긴 기름에 닿지 않도록 주의하셔야 합니다.
 - 수분이 과다한 식품 및 너무 많은 조리물(재료 등)을 한꺼번에 투입하면 끓어넘쳐 화상의 위험이 있으니 주의하셔야 합니다.
- ▶ 이상시 처리사항
 - 지진, 화재 또는 사용 중 이상 음, 이상한 냄새 감시지 곧바로 사용을 멈추고 전원 및 차단기를 내리셔야 합니다.
- ▶ 빈유조 가동금지
 - 가동을 하기전에 반드시 유조내부에 물 또는 기름이 채워져 있는지 확인하 상태에서 가동하셔야 합니다.
 - 물 또는 기름이 없는 상태에서 가동하시면 내부가 과열되어 발화, 제품 변색, 화재가 발생할 수 있습니다.
 - 장시간 조리를 할 경우에 유조내 기름이 줄어 발화 할 수 있으므로 아래 표시선 이상 까지는 항상 보충해야 합니다.
- ▶ 청소시 신나, 벤젠등 사용금지
 - 히터의 변형이나 손상이 될 수 있습니다.
 - 날카로운 청소 도구를 사용하여 청소하시면 안됩니다.
- ▶ 전기누설시 주의 및 조치사항
 - 전기누설이 의심되면 즉시 사용을 중지하고 전원 및 차단기를 내리고 즉시 고객센터 및 전기전문업체에 즉시 연락하시기 바랍니다.
- ▶ 청소시 히터 압박금지
 - 히터의 변이이나 손상이 될 수 있습니다.
 - 날카로운 청소 도구를 사용하여 청소하시면 안됩니다.
- ▶ 전원선 및 전기 부위 수시점검
 - 전원선 및 전기 부위를 수시로 점검하여 감전 등의 위험에 노출되지 않도록 점검하시기 바랍니다.
- ▶ 환기가 잘되는 곳에 설치
 - 제품은 환기가 잘되는 곳에 설치하시기 바랍니다.
 - 조리시 발생하는 수증기 및 냄새 등이 배기후드로 배출될 수 있도록 배기장치를 설치하시기 바랍니다.

제품보증서

제품명			
구입일	년 월 일		
신청접수	홈페이지 또는 전화로 평일 09:00~17:00		
대표전화	1566-3243	홈페이지	www.hbk.kr

① **제품보증기간** : 구입일로부터 1년(초음파소자 3년)(보증기간 내부 협의 필요)

구입일이 불분명할 경우 제품 명판에 표기된 제조일 기준으로 보증기간을 정합니다.

② **무상 A/S기준** : 보증기간내에 정상적인 사용중 발생한 성능상의 문제는 무상 A/S를 받을 수 있습니다.

③ **유상 A/S기준**

- ▶ 음식 조리이외의 다른 기능으로 사용하다가 고장이 발생한 경우
(세탁물 삶기 및 건조, 난방, 밤, 고구마, 감자 등을 굽기)
- ▶ 외부 충격에 의해 발생한 제품 기능에 장애가 발생한 경우
- ▶ 당사의 제품이 아닌 타사의 부품 또는 임의로 가용한 부품을 사용하다가 장애가 발생한 경우
- ▶ 설치나 시공 기준을 준수하지 않고 설치하여 발생한 고장인 경우
(제조사, 설치업체나 시공업체에 문의하시기 바랍니다.)
 - 설치에 따른 규격기준이 맞지 않는 경우
 - 전기용량 기준에 맞지 않는 경우
- ▶ 당사 서비스 직원 또는 당사가 지정한 대리점의 기사 이외의 업체에서 임의로 수리, 분해, 개조한 경우
- ▶ 당사나 당사의 대리점을 통한 제품 구입이 아닌 경우(중고 제품 등)
- ▶ 구입할 때 제공한 사용설명서나 주의사항 등을 준수하지 않아 발생한 경우
- ▶ 무상 A/S 기간이 경과한 경우



인천광역시 계약구 서운산단로3길 20

TEL. 1566-3243

FAX. 032-677-3242

EMAIL. kichen@heungboo.co.kr



▶ 고장이 아닌 경우에 서비스요청시 출장비 등의 요금이 청구될 수 있으니 이점을 참고하시어 설명서, 유의사항 등을 읽고, 전화상담을 권장합니다. 보증서 재발행은 불가능하며, 이 제품은 대한민국 전용으로 해외에서의 고장이나 사고에 대한 책임을 지지 않습니다.